

ROWEN SP1 / SmartPRE

KONFIGURATIONS-ANLEITUNG

Folgende Tastenkombinationen (Symbol: ●) zeigen bei einem kurzen Druck (<2sec) die jeweils aktuelle Einstellung an (Leds auf rechter Seite).

Um eine Einstellung zu verändern, Tasten lange drücken und dann loslassen wenn der gewünschte Wert angezeigt wird. Bei zu langem Drücken bleibt die bestehende Einstellung erhalten.



TASTEN-KOMBINATIONEN

IM STAND-BY

Allgemeine Einstellungen

BEI AKTIVER QUELLE

Quellen-spez. Einstellungen

KONFIGURATIONEN

		Balance-Einst. löschen	Balance für Quelle <i>neutral</i> 2-4db rechts 6-8db rechts 2-4db links 6-8db links
		autom. Ausschalten <i>nie</i> <i>5min</i> <i>10min</i> <i>15min</i>	autom. Einschalten für Quelle <i>aus</i> <i>schwache,</i> <i>mittlere,</i> <i>hohe Empfindlichkeit</i>
		DAC permanent <i>aus</i> <i>ein</i>	fixierte Lautstärke für Quelle <i>aus</i> <i>ein</i>

IR FERNBEDIENUNGEN LERNEN

nach der Tasten-Kombination (>2sec) zweimal die zu lernende Taste auf der Fernbedienung drücken.

		IR zum Ausschalten	IR für spezifische Quelle
		IR allg. Lautstärke -	IR Quelle und Lautstärke -
		IR allg. Lautstärke +	IR Quelle und Lautstärke +

SERVICE

		Werkseinstellung zurücksetzen
--	--	----------------------------------